


# Fiche au poste



A 1 / 2

Ilmo, moteur sans réglage

## 1 - Assemblage de l'axe




## 2 - Câblage moteur



## 3 - Vérifier le sens de rotation

Inverser le fil noir avec le fil marron si nécessaire



Le volet roulant doit être équipé d'attaches rigides ou de verrous et de butées sur la lame finale.



n de  
uó